

Akustik-Top płyta redukująca naprężenia i wyciszająca dźwięki uderzeniowe

- > wygłuszenie odgłosu kroków
- > warstwa redukująca naprężenia
- > do podłoży problematycznych



Opis produktu

Płyta o znakomitych właściwościach redukujących naprężenia. Dzięki wielowarstwowej konstrukcji typu „sandwich” (ze zintegrowaną specjalną matą gumową) wycisza dźwięki uderzeniowe. Płyta przeznaczona do stosowania pod płytkami ceramicznymi i parkietem, w tym pod parkietem wielowarstwowym. Szczególnie polecane do podłoży problematycznych.

Przeznaczona do zredukowania naprężeń i wyciszenia odgłosów uderzeniowych pod okładzinami ceramicznymi na ścianach i podłogach (obciążenie ruchem do 3 kN/m²) w nowych obiektach oraz podczas prac remontowych. Do stosowania pod parkiety, posadzki wielowarstwowe i laminowane na wszystkich standardowych podłożach budowlanych, na lanym asfalcie, suchym jastrychu, płytach wiórowych, starych okładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego, na starych podłożach z dobrze przylegającymi warstwami kleju, masą szpachlową, asfaltem lanym. Do stosowania wewnątrz budynków.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
200 SZT. / SZT.		200

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, na równym podłożu, w pozycji poziomej (leżącej).

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Wyrzynarka, piła, ostry nóż.

Obróbka:

- Układanie płytek

System ochrony akustycznej – 15dB (elastyczna zaprawa klejąca): na przygotowane podłoże nałożyć warstwę elastycznej zaprawy klejącej (C2, S1) przy użyciu pacy zębatej. Na jeszcze świeżym kleju na całej powierzchni ułożyć płytę Akustik-Top nie pozostawiając pustych miejsc, a następnie dokładnie docisnąć. Na krawędzie sąsiadujących elementów należy nakleić samoprzylepne taśmy izolacyjne. Spoiny powstałe na powierzchni płyt należy okleić standardowymi taśmami klejącymi. Okładzinę (kamień naturalny, płytki ceramiczne) nałożyć na ciekłą warstwę zaprawy (elastyczna zaprawa klejąca; C2S1) zgodnie z zasadami

techniki budowlanej.

System ochrony akustycznej – 17dB (dyspersja mocująca WL 730): na przygotowanym podłożu rozprowadzić równomiernie dyspersję mocującą WL 730 przy pomocy wałka z pianki. Zależnie od podłoża i klimatu w pomieszczeniu pozostawić na 30-60 minut do momentu aż dyspersja wyschnie i stanie się przezroczysta. Następnie ułożyć płytę Akustik-Top na całej powierzchni, nie pozostawiając pustych miejsc. Należy uważać, żeby nie pozostawiać spoin krzyżowych. Na krawędzie sąsiadujących elementów należy nakleić samoprzylepne taśmy izolacyjne. Spoiny powstałe na powierzchni płyt należy okleić standardowymi taśmami klejącymi. Okładzinę (kamień naturalny lub płytki ceramiczne) nałożyć na cienką warstwę zaprawy (elastyczna zaprawa klejąca; C2, S1) zgodnie z zasadami techniki budowlanej.

• Układanie parkietu

Na przygotowane podłoże nałożyć odpowiedni klej do parkietów przy użyciu szpachli zębatej (B1, B2, B3). Płytę Akustik-Top ułożyć na klej i dokładnie docisnąć. Po wyschnięciu kleju (zależnie od rodzaju kleju i warunków klimatycznych w pomieszczeniu) nanieść ten sam klej na płytę Akustik-Top za pomocą szpachli z odpowiednimi ząbkami, a następnie ułożyć parkiet.

Dane techniczne

Kolor	biały
Format	120 x 60 cm
Tolerancja	Cięcie: +/- 1,0 mm Grubość: +/- 0,5 mm

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Stosować na wszystkich standardowych podłożach budowlanych oraz starych okładzinach z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, podłożach betonowych, asfalcie lanym, suchym jastrychu, płytach wiórowych, metalu, szkła, na starych podłożach z dobrze przylegającymi warstwami kleju i zaprawy oraz na jastrychach cementowych i anhydrytowych. Podłoże musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi i zasadami sztuki budowlanej. Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, mocne, nośne, stabilne, wolne od pyłu, kurzu, oleju, tłuszczu, bez substancji zmniejszających przyczepność i luźnych

części. Wszystkie podłoża należy wyszlifować i starannie oczyścić.

Podłoża nierówne lub chropowate należy wyrównać używając mas wyrównawczych lub szpachlowych firmy Murexin. W razie potrzeby należy zagruntować podłoże preparatami gruntującymi Murexin.

Perfekcyjny system

Opis:

Murexin Dyspersja mocująca WL 730
Murexin Elastyczny klej do płytek (C2, S1), np. KGF 65
Taśmy dylatacyjne piankowe samoprzylepne RS 50

Zalecane kleje do parkietu:

PU 560, PU 566, X-Bond MS-K 509, X-Bond MS-K 511, X-Bond MS-K88.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.