

Twarty olejo-wosk HP 91

- > optymalna ochrona drewna
- > do wszystkich rodzajów parkietu i posadzek drewnianych
- > wysoka wydajność
- > 99% części stałych
- > nie zawiera LZO



Opis produktu

Gotowy do użycia, szybkoschnący, twarty olejo-wosk z wysokiej jakości olejów naturalnych. Chroni i pielęgnuje powierzchnie drewniane. Olejo-wosk HP 91 jest przeznaczony do olejowania oraz impregnacji drewna. Do nakładania na wyszlifowane, surowe powierzchnie posadzek drewnianych z twardego i miękkiego drewna. Olej może być stosowany na wszystkich rodzajach posadzek drewnianych, niezależnie od sposobu układania, w tym na bruku drewnianym, deskach podłogowych oraz parkiecie przemysłowym. Zaleca się nałożenie 2 warstw olejo-wosku. Może być stosowany jako wierzchnia warstwa na posadzce olejowanej NP 90 nadając bardzo wysoką odporność mechaniczną. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
2.5 L / <BLE>	4	84 <BLE>

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania 730 dni.

Obróbka

Zalecane narzędzia

Szlifierka talerzowa, biały pad, nierdzewna szpachla stalowa z zaokrąglonymi narożnikami, szpachla z tworzy sztucznego, wałek, pędzel, miękka ściereczka.

Obróbka

Powierzchnię parkietu należy dokładnie wyszlifować używając szlifierki bębnowej z papierem ściernym o uziarnieniu od 36 do 100, w kolejnych fazach szlifowania. Szczeliny i rysy wypełnić szpachlówką Fugenkit LV 15 lub Aqua Fugenkit AV 10. Następnie wykonać szlif wykańczający (papier ścierny 100-120) używając szlifierki bębnowej i szlifierki talerzowej (siatka 100-120). Pojemnik z olejo-woskiem przed użyciem należy doprowadzić do temperatury pokojowej

68046, Twarty olejo-wosk HP 91, obowiązuje od: 02.08.2023, Barbara Korb, Strona 1

i dobrze wymieszać. Olejo-wosk HP 91 nakładać cienką, równomierną warstwą przy użyciu stalowej szpachli nierdzewnej lub wałka z krótkim włosiem. Po naniesieniu oleju odczekać ok. 20 min. do wchłonięcia, następnie wypolerować powierzchnię przy pomocy maszyny jednotarczowej z białym padem. Olejo-wosk nakładać w dwóch warstwach. Nakładanie kolejnej warstwy należy wykonać najwcześniej po 4-6 godzinach. W celu zwiększenia połyskliwości powłoki olejowo-woskowej należy ponownie wypolerować parkiet po ok. 16 godzinach. Olejowaną powierzchnię można w pełni użytkować dopiero po całkowitym utwardzeniu olejo-wosku, tj. po ok. 7-8 dniach od olejowania. Aby proces krystalizacji oleju przebiegał właściwie posadzka nie powinna być w tym czasie przykrywana, a w pomieszczeniach należy zapewnić właściwą wentylację oraz optymalne warunki klimatyczne. Uwaga: z powodu niskiej temperatury zapłonu oleju należy wszystkie użyte do aplikacji materiały i narzędzia zamoczyć w wodzie i usunąć z miejsca budowy. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo samozapłonu.

Pielęgnacja powierzchni olejowanych:

Podstawowym i codziennym sposobem czyszczenia powierzchni drewnianych zabezpieczonych olejami jest usuwanie zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza wyposażonego w ssawkę z miękkim włosiem. W razie większych zabrudzeń należy oczyścić powierzchnię poprzez zmywanie lekko wilgotną, miękką ściereczką lub płaskim mopem nasączonym roztworem oleju pielęgnacyjnego AP 90 lub mydła do podłóg HS 92. Okresowo zaleca się oczyszczenie powierzchni podłogi za pomocą maszyny jednotarczowej z czarnym padem, by usunąć ewentualnie warstwy starych warstw pielęgnacyjnych. Następnie należy nanieść i wetrzeć pierwotnie zastosowany olej oraz podłogę przepolerować białym padem.

Dodatkowe informacje:

Z powodu niskiej temperatury zapłonu oleju należy wszystkie użyte do aplikacji materiały i narzędzia zamoczyć w wodzie i usunąć z miejsca budowy. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo samozapłonu. W przypadku olejowania nietypowych gatunków drewna, lub renowacji starych podłóg zaleca się przeprowadzenie testu na małej powierzchni parkietu. Przy silnym spadku wilgotności powietrza istnieje podwyższone ryzyko tworzenia się szczelin w parkiecie. Zjawisko to jest naturalne dla drewna i nie powstaje pod wpływem działania oleju. Aby zminimalizować ryzyko zbytniego wysuszenia posadzki drewnianej należy utrzymywać wilgotność powietrza na stałym poziomie, stosując odpowiednie urządzenia nawilżające powietrze. W okresie utwardzania się lakieru lub oleju oraz podczas użytkowania parkietu nie wolno przykrywać podłogi folią budowlaną lub malarską. Na czas prac parkiet należy przykryć papierem falistym. Aby przedłużyć użytkowanie lakierowanego lub olejowanego parkietu należy go systematycznie czyścić, pielęgnować i konserwować odpowiednimi środkami Murexin.

Dane techniczne

Zużycie	40 - 65 ml/m ² wydajność z 1 l: ok. 15 - 25 m ² (w zależności od drewna i sposobu układania)
Czas schnięcia	ok. 8 - 10 godz.
Czas otwarty	po ok. 4 - 6 godz.
Temperatura obróbki, temperatura otoczenia i hartowania	co najmniej +10°C

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Powierzchnia podłogi przeznaczona do olejowania musi być sucha, wolna od kurzu, brudu, olejów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek past i wosków oraz innych zanieczyszczeń.

W przypadku aplikacji na starych podłogach należy przeprowadzić próby.

Perfekcyjny system

Opis

Aqua Fugenkit AV 10 do wypełnienia szczelin w drewnie dla przyjaznego dla środowiska systemu prac. Fugenkit LV 15 do wypełnienia szczelin w posadzkach drewnianych do renowacji i trudnych gatunków podłóg drewnianych.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 15 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja pod płytkową nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.