

Mata hydroizolacyjna AE 200

- > jednolita grubość warstwy
- > odporna na alkalia
- > uszczelniająca i oddzielająca
- > wodoszczelna i mostkująca rysy



Opis produktu

Wodoodporna, kompensująca naprężenia, elastyczna, mostkująca rysy, odporna na alkalia mata hydroizolacyjna do wykonywania uszczelnień podpłytkowych oraz przed układaniem płyt okładzinowych i z kamienia naturalnego. Do wykonywania hydroizolacji zespolonych bezpośrednio pod okładzinami, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i posadzkach jak: prysznice, łazienki, łazienki publiczne, balkony i tarasy, a także kuchnie przemysłowe. Mata hydroizolacyjna jest odporna zgodnie z ÖNORM B 3407 na klasy obciążenia wodą W1÷W6, oraz na klasy obciążenia wodą A0 i B0 zgodnie z wytycznymi ZDB oraz klasy A i C. Spełnia wymagania normy DIN 18534 "Uszczelnienia pomieszczeń wewnętrznych".

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
30 m ² / ROL	-	<28>

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Nieograniczony termin przechowywania.

Obróbka

Systemy klejenia płytek i kamienia

Zalecane narzędzia

Nóż, nożyczki, elektryczne mieszadło wolnoobrotowe, odpowiednie naczynie do mieszania, paca zębata, kielnia, gąbka.

Obróbka

Przed ułożeniem izolacji dociąć matę na odpowiedniej wielkości pasma za pomocą noża lub nożyczek. Matę kleić na przygotowanym podłożu za pomocą elastycznego kleju do płytek Murexin klasy C2S1 np. Elastycznej zaprawy klejowej KGF 65 lub szybkowiążącego kleju do płytek klasy C2FS1 albo też za pomocą dwuskładnikowej szybkowiążącej zaprawy hydroizolacyjnej Murexin Flussigfolie 2 KS. Klej nałożyć na podłoże za pomocą pacy zębatej o uzębieniu 3, 4 lub 6 mm (w zależności od chropowatości podłoża). Następnie ułożyć matę na świeżej warstwie kleju i docisnąć gładką stroną pacy zębatej. Matę dociskać wygładzając klej od środka maty w kierunku brzegów, tak aby pod matą nie znalazły się pęcherze powietrza. Mata może być klejona również z zakładem 5 cm. Matę kleić do podłoża za pomocą kleju do płytek, natomiast na zakładach obydwie kawałki maty kleić do siebie za pomocą szybkowiążącej zaprawy hydroizolacyjnej Murexin Flussigfolie 2 KS lub masy uszczelniającej MS-D81 lub MS-K 88 Express.

W narożach na styku ściany z posadzką oraz na styku ścian wkleić taśmy uszczelniające Murexin DB 70 wraz z odpowiednimi kształtkami w narożnikach Murexin narożnik wewnętrzny / zewnętrzny. Taśmy wklejać za pomocą szybkowiążącej zaprawy hydroizolacyjnej Murexin Flussigfolie 2 KS lub masy uszczelniającej MS-D80 lub MS-K 88 Express. Płytki można kleić w zależności od użytego do klejenia produktu: w przypadku Murexin Flussigfolie 2 KS – po 2 godz., kleju szybkowiążącego do płytek C2FS1 – po 6 godz., kleju elastycznego C2S1 – po 24 godz. Mata powinna zostać pokryta okładziną.

Dane techniczne

Kolor	szary
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż 70 % i poprzecznie 335 %
Najwyższa siła rozciągania	wzdłuż 23 N / 15 mm i poprzecznego 104 N / 15 mm
Ciśnienie rozrywające	2 bar
Odporność na promieniowanie	< 500 godz.

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi. Musi być suche, nieprzemarznięte, mocne, nośne, stabilne, wolne od pyłu, kurzu, oleju, tłuszczu, bez substancji zmniejszających przyczepność i luźnych części. Mata hydroizolacyjna AE 200 może być stosowana na podłożach takich jak suche jastrychy cementowe i anhydrytowe, stare okładziny ceramiczne, okładziny z kamienia naturalnego, okładziny i podłoża betonowe, lany asfalt, płyty wiórowe, metal, szkło itp. oraz podłoża z resztkami klejów i mas szpachlowych.

Przygotowanie podłoża:

Chłonne podłoża mineralne należy zagruntować preparatem gruntującym głębokopenetrującym Murexin LF1 lub LF 14 lub LF 15 w koncentracji (w odpowiednim rozcieńczeniu). Podłoża niechłonne preparatem gruntującym Murexin D4 Rapid lub Murexin DX 9 (w zależności od rodzaju

podłoża). Podłoże w każdym przypadku powinno być odkurzone i oczyszczone.

Perfekcyjny system

Opis

Flüssigfolie 2KS do klejenia i uszczelniania zakładów oraz do wklejania taśm i kształtek uszczelniających,
Klej specjalny X-Bond MS-K88 express do klejenia i uszczelniania zakładów oraz do wklejania taśm i kształtek uszczelniających
do wklejania maty Murexin Elastyczna zaprawa klejowa (C2, S1) lub szybkowiążąca zaprawa klejowa (C2F, S1)
taśma uszczelniająca Dichtband DB 70
wraz z narożnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Manszety uszczelniające DZ 35 i DZ 70
Kołnierz uszczelniający

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.